

Инструкция по обновлению прошивки PB903

ВНИМАНИЕ! Обновление прошивки – ответственная операция, в ходе которой изменяется управляющая программа электронной книги. В случае неправильного выполнения управляющая программа может быть повреждена, что приведёт к потере работоспособности устройства и потребует обращения в сервис-центр. Поэтому старайтесь выполнять процедуру обновления строго по этой инструкции.

Для обновления программного обеспечения устройства вы можете скачать новую прошивку с нашего сайта по следующему адресу: www.pocketbook-int.com.

Выберите ваше местоположение, модель вашего устройства в разделе Продукты, нажмите справа ссылку **Программное обеспечение и документация** для перехода в раздел обновления ПО. Скачайте на ПК прошивку последней версии из раздела **Прошивки**.

Далее Вы можете установить прошивку на устройство, выполнив следующие действия:

1. Распакуйте содержимое архива на внешнюю microSD карту, либо в корневую папку внутренней памяти устройства.
2. Выключите PocketBook Pro, нажав на клавишу «Вкл/Выкл».
3. Включите PocketBook Pro, нажав на клавишу «Вкл/Выкл»;
4. В момент загрузки устройства одновременно нажмите и удерживайте кнопки листания «Назад» и «Вперед» до момента появления сообщения «**Firmware update...**»;
5. **Внимание!** Следуйте инструкциям, появляющимся на экране устройства.

6. Примечание: Устройство в процессе обновления может перегреться;

7. После появления надписи на экране **«Update is OK. Now please reset device»** включите устройство, установка прошивки завершена.

Примечание: Версию прошивки можно проверить в разделе «Настройки» ⇒ «Информация об устройстве»

Примечание: Если файл прошивки находится в корневой папке устройства, то при процедуре обновления он имеет больший приоритет, чем файл, который находится на SD карте.

Возможные ошибки и методы их устранения:

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Метод исправления
<i>No update image found</i>	На SD карте не найден файл SWUPDATE.BIN.	Попробуйте отформатировать SD карту (предварительно сохранив всю информацию на жёсткий диск) и записать файл на чистую карту. В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD карты.
<i>Update image is corrupted</i> или <i>Image is empty</i>	файл SWUPDATE.BIN повреждён, либо на SD карте нет свободного места.	Удалите ненужные файлы с карты и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com . В случае повторения ошибки попробуйте

		выполнить обновление с другой SD карты.
<i>File read error</i>	Ошибка чтения SD карты	Попробуйте выполнить обновление с другой SD карты.
<i>Ошибка: На устройстве устанавливается другая версия прошивки</i>	Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии.	Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти устройства
<i>При проверке версии прошивки устройства, версия осталась старой</i>	<p>Не было выполнено одно из требований программы установки прошивки.</p> <p>См. п. 5. Установка прошивки была прервана по таймауту.</p>	Запустите установку прошивки заново, и внимательно и вовремя выполняйте инструкции программы. Например: «Подключите кабель питания» и «Нажмите центральную кнопку»